


コード	A	B	C	E	F	W	T適用チューブ外径		R
							(mm)	(inch)	
12187	24	9	9	2	8	10	3	1/8	1/8
12188	28	13	9	2	8	14	3	1/8	1/4
12189	26	9	11	3	10	10	4	—	1/8
12190	30	13	11	3	10	14	4	—	1/4
12191	29	9	14	4	12	10	6	1/4	1/8
12192	33	13	14	4	12	14	6	1/4	1/4
12193	33	13	14	4	12	17	6	1/4	3/8
12194	38	17	14	4	12	22	6	1/4	1/2
12195	36	13	18	6	17	14	8	5/16	1/4
12196	37	13	18	6	17	17	8	5/16	3/8
12197	41	17	18	6	17	22	8	5/16	1/2
12198	40	13	21	8	22	17	10	3/8	3/8
12199	43	17	21	8	22	22	10	3/8	1/2
12200	49	17	25	10	26	22	12	—	1/2
12201	52	19	25	10	26	27	12	—	3/4
14528	49	17	25	10	26	22	—	1/2	1/2
14529	52	19	25	10	26	27	—	1/2	3/4
12202	49	17	25	10	26	22	13	—	1/2
12203	52	19	25	10	26	27	13	—	3/4



※単位：mm

※Rは管用ネジサイズを表しています。

※Wは四角対辺の寸法です。